



À la première utilisation la boîte de contrôle doit être jumelée avec la télécommande.

Jumelage de la télécommande RC4 et de la lumière.

Brancher la lampe au transformateur.

Dans les 15 premières secondes du premier branchement appuyer *simultanément* sur les boutons M et C de la télécommande. Si la lumière clignote 3 fois le jumelage est réussi. Si non réussi débrancher la lumière et recommencer.

Fonctions des boutons :

Bouton	Appuyer	Modes
"M"	1x	Graduellement
"M"	2x	Vague R↑R↓V↑V↓B↑B↓VB↑VB↓RB↑RB↓RV↑RV↓RVB↑RVB↓
"M"	3x	Changement saccadé R→V→B→VB→RB→RV→RVB
"M"	4x	Fondu
"M"	5x	Vague + Changement saccadé

Après avoir appuyé sur le bouton "M" ajuster la vitesse en appuyant sur le bouton "+" ou "-". Il y a 8 niveaux de vitesse.

"C"	1x	Blanche
"C"	2x	Anneau multicolore

Après avoir appuyé sur le bouton "C" vous pouvez ajuster l'intensité des couleurs statiques en appuyant sur "+" ou "-". Total 8 niveaux d'intensité.

Appuyer sur le bouton "C" pour alterner entre la couleur blanche et l'anneau multicolore. Lorsqu'en mode multicolore toucher la couleur désirée sur l'anneau de couleur.

Rouge Marche/Arrêt

Si la fonction désirée n'est pas adéquatement reçue par la lumière le fait de toucher le bouton DEL sur le dessus de la télécommande renverra le signal pour la dernière fonction désirée sans avoir à repasser les boutons individuellement.