





Nettoyeur automatique à aspiration pour piscines hors-sol
Manuel de démarrage rapide




1 Retirer les débris/verifier les produits chimiques pour la piscine




2 Nettoyer le filtre



3 Raccorder les sections de tuyau




3B Déterminer la longueur du tuyau




4 Installer dans l'écumoire







5 Vérifier l'indicateur de débit puis le régler tel que recommandé



6 Retirer l'indicateur de débit



7 Raccorder le nettoyeur au tuyau



8 Mettre la pompe en marche